

Установка терморегулятора в додатку

Переконайтеся, що маршрутизатор знаходиться в зоні дії смартфона. Переконайтеся, що ви підключені до Інтернету. Це скоротить час сполучення пристрою. Використовуйте лише мережу Wi-Fi 2,4 ГГц

КРОК 1 - ЗАВАНТАЖТЕ ПРОГРАМУ ENGO SMART

Завантажте програму ENGO Smart з Google Play або Apple App Store і встановіть її на свій смартфон.



КРОК 2 - ЗАРЕЄСТРУЙТЕ НОВИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

Щоб зареєструвати новий обліковий запис, виконайте наведені нижче дії.

1

Натисніть «Зареєструватися», щоб створити новий обліковий запис.

2

Введіть адресу електронної пошти, на яку буде надіслано код підтвердження.

3

Введіть код підтвердження, отриманий в електронному листі. Пам'ятайте, що у вас є лише 60 секунд, щоб ввести код!

4

Потім встановіть пароль для входу.

КРОК 3 - ПІДКЛЮЧІТЬ ТЕРМОСТАТ ДО WI-FI

Після встановлення програми та створення облікового запису:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

Процес сполучення з приймачем

1

2

3

4

5

6

7

8

БУДЬ ЛАСКА, ЗАУВАЖІ!

1

2

Installer parameters				
Pxx	Функція	Значення	Опис	Значення за замовчуванням
P01	Вибір опалення/охолодження		Опалення	
			Охолодження	
P02	Алгоритм керування (в режимі охолодження алгоритм TPI недоступний)	TPI UFH	TPI для теплої підлоги	TPI 0,4
		TPI RAD	TPI для радіаторів	
		TPI ELE	TPI для електричного опалення	
		HIS 0.4	ДІАПАЗОН +/-0,2°C	
		HIS 0.8	ДІАПАЗОН +/-0,4°C	
		HIS 1.2	ДІАПАЗОН +/-0,6°C	
		HIS 1.6	ДІАПАЗОН +/-0,8°C	
		HIS 2.0	ДІАПАЗОН +/-1,0°C	
P03	Зсув температури	від -3,5°C до +3,5°C	Якщо термостат показує неправильну темп., ви можете виправити її на ± 3,5°C	0°C
P04	Тип реле	NO	Нормально відкритий тип реле	NO
		NC	Нормально закритий тип реле	
P05	Мінімальна температура встановлення	5°C - 20°C	Мінімальна темп. нагріву/охолодження, яку можна встановити	5°C
P06	Максимальна температура встановлення	20,5°C - 35°C	Максимальна темп. нагріву/охолодження, яку можна встановити	35°C
P07	PIN-код	HI	Функція вимкнена	HI
		PIN-код	Функція включена	
P08	Значення PIN-коду	000-xxx	PIN користувача	000
P09	Вимагати PIN-код щоразу для розблокування (активно, коли P07=PIN)	HI	Функція вимкнена	HI
		TAK	Функція включена	
CLR	Скинути до заводських налаштувань	HI	Hi	HI
		TAK	Tak	

1

2

Після скидання пристрої все ще з'єднані.