



Перед першим використанням водонагрівача уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та зверніть особливу увагу на пункти, позначені символом «УВАГА!»

Монтажний комплект

- 1 комплект

Упаковка

- 1 шт.

II. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення для всіх типів і моделей EBH має перебувати в межах 220 - 240 В. Частота живлення електромережі 50/60 Гц $\pm$ 1%. Об'єм внутрішнього баку і потужність нагрівального елемента вказані в ідентифікаційній табличці на корпусі приладу. Діаметр різьби патрубків входу та виходу води – G1/2".

Виробник залишає за собою право на внесення змін у комплектацію, конструкцію та характеристики водонагрівача без попереднього повідомлення.

Таблиця 1

Модель	Артикул	Середній час нагрівання на $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ при потужності 1.5 кВт	Розміщення
Breta 50 F	31087EU	1 г. 45 хв.	підлогове
Breta 80 F	31088EU	2 г. 48 хв.	підлогове

Таблиця 2

Модель	Артикул	Середній час нагрівання на $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ при потужності 3.0 кВт	Розміщення
Breta 100 F	31089EU	1 г. 45 хв.	підлогове
Breta 120 F	31090EU	2 г. 06 хв.	підлогове
Breta 150 F	31091EU	2 г. 38 хв.	підлогове

I. ПРИЗНАЧЕННЯ

Електроводонагрівач (далі за текстом EBH) призначений для забезпечення гарячою водою побутових та промислових об'єктів, що мають магістраль холодного водопостачання з необхідними параметрами, в тому числі з тиском не менше 0,05 МПа та не більше 0,75 МПа.

EBH повинен експлуатуватися в закритих опалювальних приміщеннях і не призначений для роботи в безперервно проточному режимі.

II. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Електроводонагрівач - 1 шт.

Запобіжний клапан типу GP - 1 шт.

Керівництво з експлуатації - 1 шт.

IV. ОПИС ТА ПРИНЦИП ДІЇ EBH

Зовнішній корпус EBH виготовлений з металу. Внутрішній бак має спеціальне покриття біосклофарфор, яке надійно захищає внутрішню поверхню від хімічної корозії. Простір між зовнішнім корпусом та внутрішнім баком заповнений пінополіуретаном - сучасною, екологічно чистою теплоізоляцією, що має найкращі характеристики теплозбереження. Моделі Breta мають два різьбових патрубки: для входу холодної води (Мал. 1, п. 3) з синім кільцем та виходу гарячої води (Мал. 1, п. 2) - з червоним кільцем. На

фронтальній стороні ЕВН, у всіх моделях, знаходиться ручка управління (Мал. 1, п. 16).

На знімному фланці змонтовані трубчастий електронагрівач (ТЕН) та датчики термостата і термовимикача. ТЕН служить для нагрівання води та керується термостатом, який має плавне регулювання температури до +75°C.

Запобіжний клапан (Мал. 1, п. 5) виконує функції зворотного клапана, який перешкоджає потраплянню води з водонагрівача у водопровідну мережу у випадках падіння в останній тиску і у випадках зростання тиску в баку при сильному нагріванні води, а також функції захисного клапана, який скидає надлишковий тиск у бак при сильному нагріванні води. Під час роботи водонагрівача вода може просочуватися з випускної труби запобіжного клапана для скидання зайвого тиску, що відбувається з метою безпеки водонагрівача. Ця випускна труба повинна залишатися відкритою для атмосфери і бути встановлена постійно вниз і в незамерзаючому середовищі.

Необхідно забезпечити відведення води з випускної трубки запобіжного клапана (Мал. 1, п. 14) в каналізацію, передбачивши при монтажі ЕВН відповідний дренаж (Мал. 1, п. 6).

Необхідно регулярно (не рідше одного разу на місяць) проводити злив невеликої кількості води через випускну трубу запобіжного клапана в каналізацію для видалення вапняних осадів і для перевірки працездатності клапана. Для відкриття клапана він має ручку (Мал. 1, п. 15). Необхідно стежити, щоб під час роботи ЕВН ця ручка знаходилася в положенні, що закриває злив води з бака.

В. ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Електрична безпека ЕВН гарантована тільки за наявності ефективного заземлення, виконаного відповідно до чинних правил монтажу електроустановок.

Сантехнічне підведення та запірна арматура повинні відповідати параметрам водопровідної мережі та мати необхідні сертифікати якості.

При монтажі та експлуатації ЕВН заборонено:

- вмикати електроживлення, якщо ЕВН не заповнений водою;
- знімати захисну кришку при включеному електроживленні та експлуатувати водонагрівач зі знятою захисною кришкою;
- використовувати ЕВН без заземлення;
- приєднувати ЕВН до водопровідної мережі з тиском більше ніж 0,4 МПа. Якщо тиск у водопровідній магістралі перевищує 0,4 МПа, то на вході холодної води в ЕВН, перед запобіжним клапаном (по ходу руху води) необхідно встановити відповідний редуційний клапан (не входить до комплекту поставки ЕВН) для зниження тиску холодної води до норми. Установка редуційного клапана між ЕВН і запобіжним клапаном заборонена;
- приєднувати ЕВН до водопроводу без запобіжного клапана або використовувати клапани інших виробників;
- зливати воду з ЕВН при включеному електроживленні, проводити ремонтні роботи та обслуговування при увімкненому електроживленні;
- використовувати запасні частини, не рекомендовані Виробником;
- використовувати воду з ЕВН для приготування їжі;
- включати і експлуатувати ЕВН з закритими вхідним і вихідним вентилями (патрубками);
- вмикати водонагрівач в мережу, яка не має заземлення або використовувати в якості заземлення водопровідні труби. Електрична безпека та антикорозійний захист ЕВН гарантовані тільки за наявності ефективного заземлення, виконаного відповідно до діючих «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ);
- експлуатувати несправний водонагрівач;
- використовувати воду, що містить механічні домішки (пісок, дрібне каміння), які можуть призвести до порушення роботи ЕВН та запобіжного клапана;
- змінювати конструкцію та установчі розміри кронштейнів ЕВН;
- забороняється залишати ЕВН увімкненим в електромережу при відсутності нагляду більш ніж на 1 добу.

Температура навколишнього середовища, в якій експлуатується ЕВН, повинна знаходитись у межах від +5 °С до +40 °С. Замерзання води в ЕВН при негативних

температурах призводить до виходу його з ладу, що не є гарантійним випадком.



УВАГА! Слід звертати увагу дітей те що, щоб вони не гралися з ЕВН. ЕВН не призначений для експлуатації особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, тактильними чи психічними здібностями, а також особами, які не вміють користуватися ЕВН, за винятком випадків, коли це відбувається під наглядом або згідно з інструкціями від осіб, які відповідають за безпеку ЕВН.

VI. РОЗМІЩЕННЯ І ПІДКЛЮЧЕННЯ

Усі монтажні, сантехнічні та електромонтажні роботи повинні проводитись кваліфікованим персоналом.

Рекомендується встановлювати ЕВН максимально близько від місця користування гарячою водою, щоб зменшити втрати тепла в трубах.

При свердлінні (виконанні) отворів у стіні, слід враховувати кабелі, канали і труби, що проходять в ній. При виборі місця монтажу необхідно враховувати загальну вагу ЕВН, заповненого водою. Стіну та підлогу зі слабкою вантажопідйомністю необхідно відповідно зміцнити.

Для обслуговування ЕВН відстань від захисної кришки до найближчої поверхні в напрямку осі знімного фланця, повинна бути не менше 30 сантиметрів - для всіх моделей;



УВАГА! Щоб уникнути заподіяння шкоди майну споживача та (або) третіх осіб у разі несправностей системи гарячого водопостачання, необхідно проводити монтаж ЕВН у приміщеннях, що мають гідроізоляцію підлог та дренаж у каналізацію, і в жодному разі не розмішувати під ЕВН предмети, що піддаються впливу води. При розміщенні ЕВН у незахищених приміщеннях необхідно встановити під ЕВН захисний піддон із дренажем у каналізацію.

У разі розміщення ЕВН у місцях, важкодоступних для проведення технічного та

гарантійного обслуговування (антресолі, ніші, міжстельові простори тощо) демонтаж та монтаж ЕВН здійснюється споживачем самостійно, або за його рахунок.

Примітка: захисний піддон не входить до комплекту постачання ЕВН.

VII. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДОПРОВОДУ

ЕВН повинен заповнюватися водою, яка раніше пройшла очищення з використанням попереднього фільтра, рівень очищення води має бути не менше ніж 200 мкм.


Встановити запобіжний клапан (Мал. 1, п. 5) на вході холодної води (Мал. 1, п. 3), поміченому синім кільцем, закрутивши на 3,5 - 4 обороти, забезпечивши герметичність з'єднання будь-яким ущільнюючим матеріалом (льоном, ФУМ- стрічкою тощо).



УВАГА! Забороняється експлуатувати ЕВН без запобіжного клапана або використовувати клапан інших виробників.

Під час експлуатації ЕВН ви можете спостерігати появу крапель із дренажного виходу запобіжного клапана (скидання надмірного тиску при нагріванні води). Рекомендується приєднати до дренажного виходу гумову або силіконову трубку відповідного діаметра для відведення вологи.

Підключення до водопровідної системи здійснюється згідно з Мал. 1 тільки за допомогою мідних, металопластикових або пластикових труб, а також спеціальної гнучкої сантехнічної підводки. Забороняється використовувати гнучку підводку, яка була раніше у використанні. Рекомендується подавати воду в ЕВН через фільтр-грязевик, встановлений на магістралі холодної води (не входить до комплекту постачання).



Малюнок 1. Схема підключення ЕВН до водопроводу

Малюнок 1: 1 – ЕВН, 2 – патрубок гарячої води, 3 – патрубок холодної води, 4 – допоміжний зливний вентиль, 5 – запобіжний клапан, 6 – дренаж у каналізацію, 7 – підводка, 8 – перекрыти вентиль при експлуатації ЕВН, 9 – магістраль холодної води, 10 – магістраль гарячої води, 11 – запірний вентиль холодної води, 12 – запірний вентиль гарячої води, 13 – захисна кришка, 14 – випускна труба запобіжного клапана, 15 – ручка для відкривання запобіжного клапана, 16 – ручка керування, 17 – штуцер для зливу води з ЕВН.

Після підключення відкрийте вентиль подачі холодної води (Мал. 1, п. 11) в ЕВН, кран виходу гарячої води з ЕВН (Мал. 1, п. 12) і кран гарячої води на змішувачі, щоб забезпечити відтік повітря з водонагрівача. При остаточному заповненні ЕВН з крана змішувача безперервним струменем потече холодна вода. Закрийте кран гарячої води на змішувачі.

При підключенні ЕВН у місцях, не обладнаних водопроводом, допускається подавати воду в ЕВН з допоміжної ємності, розміщеної на висоті не менше 5 метрів від верхньої точки ЕВН, або з використанням насосної станції.

Підключення зливного вентиля:


Для полегшення обслуговування ЕВН в процесі експлуатації необхідне встановлення зливного вентиля (Мал. 2) на зливний штуцер (Мал. 1, п. 17). Зливний вентиль входить до монтажного комплексу водонагрівача.




Малюнок 2. Зливний вентиль з монтажного комплексу

Підключення зливного вентиля необхідно робити на водонагрівачі перед заповненням його водою.

Для підключення зливного вентиля (Мал. 2) на зливний штуцер (Мал. 1, п. 17) необхідно зняти декоративну силіконову заглушку (Мал. 3, п. 1), відкрутити заглушку штуцера для зливу води (Мал. 3, п.2), після чого змонтувати зливний вентиль (Мал. 2), який входить в монтажний комплект.





Малюнок 3. Зливний патрубок водонагрівача

Малюнок 3: 1 – силіконова декоративна заглушка зливного патрубку; 2 – заглушка штуцера для злива води з EBH.

Якщо тиск у водопроводі перевищує 0,4 МПа, то на вході перед EBH необхідно встановити редукційний клапан (не входить до комплекта постачання EBH) для зниження тиску води до норми.

III. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Перед підключенням EBH до електромережі переконайтеся, що параметри електромережі відповідають технічним характеристикам EBH.



УВАГА! Перед увімкненням електроживлення переконайтеся, що EBH заповнений водою.

EBH обладнаний штатним шнуром електроживлення з вилкою та ПЗВ (опційно).

Розетка повинна мати клему заземлення та розташовуватись у місці, захищеному від вологи.

Розетка та підведена до неї електропроводка повинні бути розраховані на номінальну потужність не менше ніж 1500 Вт для моделей Breta 50 V та Breta 80 V; не менше ніж 3000 Вт для Breta 100 V, Breta 120 V, Breta 150V.

Вставити вилку в розетку (якщо EBH опційно обладнано ПЗВ, натиснути кнопку, розташовану на ПЗВ).

IX. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Вмикання/вимикання EBH здійснюється поворотом стрілки індикатора на ручці керування, розташованій на захисній кришці

водонагрівача (Мал. 1, п. 16), в зону «OFF» (вимк.). Регулювання температури води у внутрішньому баку здійснюється за допомогою ручки керування (Мал. 1, п. 16) в діапазоні значень від «OFF» (вимк.) (мінімальних значень) до «HIGH» (максимальних значень). Контрольна лампа індикації відображає режим роботи EBH – світиться при нагріванні води та гасне при досягненні встановленої температури.

Якщо ви не використовуєте EBH в зимовий період і існує ймовірність замерзання водних магістралей і самого водонагрівача, необхідно відключити живлення і злити воду з EBH, щоб уникнути пошкодження внутрішнього бака.

X. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Періодичне проведення технічного обслуговування (далі – ТО) і своєчасна заміна магнієвого анода є обов'язковими умовами для довготривалої роботи EBH. Невиконання цих вимог є підставою для зняття EBH з гарантійного обслуговування. **Технічне обслуговування та заміна магнієвого анода не входять до гарантійних зобов'язань виробника і продавця.**

Технічне обслуговування та заміну магнієвого аноду необхідно проводити не рідше одного разу на рік з моменту продажу. Якщо вода містить велику кількість хімічних домішок, то проводити ТО і замінювати магнієвий анод необхідно раз на півроку.

При проведенні ТО перевіряється стан магнієвого анода і наявність накипу на ТЕНі. Одночасно з цим видалається осад, який може накопичуватися в нижній частині EBH.

Якщо на ТЕНі утворився накип, то його можна видалити за допомогою засобів для видалення накипу, або механічним шляхом. При видаленні осаду з EBH не слід застосовувати надмірних зусиль і використовувати абразивні засоби для чищення, щоб не пошкодити внутрішній бак.

Важливість першого технічного обслуговування полягає в тому, що за інтенсивністю утворення накипу і осаду, витрати магнієвого анода, можна визначити терміни проведення подальших ТО і, як наслідок, продовжити термін експлуатації EBH. При невиконанні зазначених вище вимог

скорочується термін експлуатації ЕВН, зростає ймовірність виходу ЕВН з ладу, і припиняється дія гарантійних зобов'язань.



УВАГА! Накопичення накипу на ТЕНі може стати причиною його виходу з ладу.

Примітка: Пошкодження ТЕНа через утворення накипу та пошкодження внутрішнього бака через відсутність своєчасної заміни анода не підпадають під дію гарантійних зобов'язань. Регулярне технічне обслуговування не входить до гарантійних зобов'язань виробника та продавця.

Для проведення ТО необхідно виконати наступне:

- відключити електроживлення ЕВН;
- дати охолонути гарячій воді або використати її через змішувач;
- злити воду з водонагрівача:

частковий злив води (при заміні магнієвого аноду, чисткі або заміні ТЕНа)

а) перекрити надходження холодної та гарячої води до ЕВН (Мал. 1, запірний вентиль холодної води п. 11, запірний вентиль гарячої води п. 12);

б) відкрутити запобіжний клапан або відкрити верхній зливний вентиль (Мал. 1, п. 4) для потрапляння повітря в бак;

в) на зливний вентиль (Мал. 2), який має бути попередньо встановлений на зливному штуцері (Мал. 1, п. 17) водонагрівача, надягти гумовий шланг, другий кінець якого направити в каналізацію або відповідну ємність для збору води;

г) відкрити зливний вентиль (Мал. 2) та злити воду з ЕВН через шланг у каналізацію;

повний злив води з водонагрівача

а) перекрити надходження холодної та гарячої води до ЕВН (Мал. 1, запірний вентиль холодної води п. 11, запірний вентиль гарячої води п. 12);

б) від'єднати водонагрівач від системи водопостачання - магістралей холодної та гарячої води;

в) на зливний вентиль (Мал. 2), який має бути попередньо встановлений на зливному штуцері (Мал. 1, п. 17) водонагрівача, надягти гумовий шланг, другий кінець якого направити

в каналізацію або відповідну ємність для збору води;

г) відкрити зливний вентиль (Мал. 2) та злити воду з ЕВН через шланг у каналізацію;

д) обережно нахиляйте водонагрівач в сторону зливного вентиля (Мал. 2) до повного зливу води з баку;

- зняти фронтальну захисну кришку, відключити дроти, відгвинтити та витягти з корпусу опорний фланець з ТЕНом;
- зняти верхню кришку, відгвинтити та витягти з корпусу опорний фланець з магнієвим анодом;
- замінити магнієвий анод (знаходиться на верхньому фланці, під верхньою кришкою водонагрівача), очистити при необхідності ТЕН від накипу (знаходиться на фронтальному фланці) і видалити осад з бака;
- провести збірку, заповнити ЕВН водою та включити живлення.

Після повного зливу води підніміть водонагрівач у вертикальне положення та відновить стан до зливу. Примітка: Після зливу води водонагрівач слід експлуатувати згідно з інструкцією для першого використання. Спочатку заповніть водою, а потім увімкніть живлення.

Щоб очистити зовнішню частину водонагрівача, використовуйте вологу тканину з невеликою кількістю нейтрального миючого засобу, протираючи обережно (не використовуйте бензин або інші розчини), потім протріть чистою водою та висушіть сухою тканиною, щоб електроводонагрівач залишався сухим.

Технічне обслуговування ЕВН повинно проводитись авторизованим сервісним центром. В гарантійному талоні має бути зроблена відповідна відмітка з печаткою сервісного центру, що проводив технічне обслуговування. Відсутність відміток від сервісного центру, про своєчасне проходження технічного обслуговування, призводить до відмови в гарантійному обслуговуванні.

Облік робіт з технічного обслуговування.

Найменування послуги	Зміст виконаної роботи, та замієних запчастин	Дата виконання	ПІБ, підпис виконавця, печатка СЦ
Технічне обслуговування №1			
Технічне обслуговування №2			
Технічне обслуговування №3			
Технічне обслуговування №4			


Включений в електромережу ЕВН не нагріває воду. Відсутня індикація на панелі керування	Спрацював ПЗВ (при його наявності)	Натиснути кнопку перезавантаження ПЗВ. Перевірити напругу
	Відсутня напруга в електромережі	Звернутися до служби експлуатації електромережі
	Пошкоджено мережевий провід	Звернутися до спеціалізованого сервісного центру

Вищеперераховані несправності не є дефектами ЕВН і усуваються споживачем самостійно або за його рахунок.

У разі неможливості усунути неполадки за допомогою наведених вище рекомендацій або у разі виявлення інших несправностей вам слід звернутися до авторизованого сервісного центру.

XI. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Зменшився напір гарячої води з ЕВН. Напір холодної води не змінився	Засмічення впускного отвори запобіжного клапана	Зняти запобіжний клапан та промити його у воді
Збільшився час нагрівання	ТЕН вкрився шаром накипу	Вийняти фланець та очистити ТЕН
	Знизилась напруга електроживлення	Звернутися до служби експлуатації електромережі
Часте спрацювання кнопки термовимикача	Встановлена температура близька до граничної	Повернути регулятор температури в бік зменшення температури (-)
	Трубка термостату вкрився накипом	Витягти з ЕВН опорний фланець і акуратно очистити трубку від накипу
ЕВН працює, але не нагріває воду	Вентиль (Мал. 1, п.8) не закритий або вийшов з ладу	Закрити або замінити вентиль (Мал. 1, п.8)



Малюнок 4. Можливі схеми розташування кнопки термовимикача. Термовимикач знаходиться під захисною кришкою

XII. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОВОДОНАГРІВАЧІВ

Транспортування та зберігання електроводонагрівачів здійснюється відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці:



– Необхідність захисту вантажу від впливу вологості;



– Крихкість вантажу, умова обережного поводження;



– Рекомендований температурний діапазон зберігання вантажу:



від +10°C до +20°C;

- Правильне вертикальне положення вантажу.

хiii. УТИЛІЗАЦІЯ

При дотриманні правил встановлення, експлуатації, технічного обслуговування ЕВН та відповідності якості використовуваної води чинним стандартам виробник встановлює термін служби ЕВН 9 років.

Усі деталі ЕВН виготовлені з матеріалів, що дозволяють у разі потреби утилізувати його екологічно безпечним способом, який повинен проводитися відповідно до правил і норм країни, в якій експлуатується ЕВН.

При утилізації ЕВН необхідно дотримуватися місцевих екологічних законів та рекомендацій.

хiv. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник встановлює термін гарантії на водонагрівач 1 рік, при цьому терміні гарантії на складові та комплектуючі вироби наступні:

- на водомістку ємність (внутрішній бак) – 5 років, при умові проведення щорічного технічного обслуговування водонагрівача;
- на інші складові частини (нагрівальний елемент, кожба нагрівального елемента, терморегулятор, термовимикач, лампочки-індикатори, ущільнювальні прокладки, індикатор температури, пристрій захисного відключення, запобіжний клапан та інше) – 1 рік, окрім магнієвого аноду. Магнієвий анод є витратним матеріалом і заміні по гарантії не підлягає.

Термін гарантії починається від дати продажу ЕВН. Дата продажу вказується продавцем у гарантійному талоні, та повинна підтверджуватись касовим чеком або видатковою накладною.

При використанні приладу в комерційних цілях (на виробництві, в місцях громадського харчування, лазні, сауни перукарні, офіси, спортзали та інше), гарантійний термін складає 6 місяців.

При відсутності або виправленні у гарантійному талоні дати продажу і штампу

магазину, гарантійний термін обчислюється від дати виготовлення виробу.

Дата випуску водонагрівача закодована в унікальному серійному номері, розташованому на ідентифікаційній табличці на корпусі ЕВН. Серійний номер ЕВН складається з тринадцяти цифр. Третя та четверта цифра серійного номера - рік випуску, п'ята та шоста - місяць випуску, сьома та восьма - день випуску ЕВН. Претензії у період терміну гарантії приймаються за наявності даного керівництва з відмітками організації-продавця та ідентифікаційної таблички на корпусі ЕВН.

Гарантійні зобов'язання є дійсними при обов'язковому дотриманні наступних умов:

- гарантійний талон правильно та повністю заповнений, у ньому не присутні виправлення;
- тиск води на вході у водонагрівач не повинен перевищувати значення 0,4 МПа. Якщо тиск води рівний або вище за вказане значення, слід встановити редуктор тиску (не входить в комплект поставки);
- проведення технічного обслуговування виробу не рідше одного разу на рік починаючи з дати продажу виробу, яке повинне проводитись авторизованим сервісним центром, та яке складається з видалення накипу з нагрівального елемента та осаду з нижньої частини бака, заміни магнієвого аноду, перевірки стану запобіжного клапану та його чищення при необхідності, перевірки стану інших складових і загальної працездатності (послугу сплачує споживач). Якщо використовується вода поганої якості, то технічне обслуговування необхідно проводити раз на півроку. Магнієвий анод забезпечує захист внутрішнього баку від корозії та подовжує його термін експлуатації, а також, в значній мірі, запобігає виникненню накипу на ТЕНі. На водонагрівач, що вийшов з ладу через сильний знос магнієвого аноду, гарантія не розповсюджується;
- наявність ефективного заземлення водонагрівача;
- використовувати для нагріву в водонагрівачі воду без механічних і хімічних домішок, які можуть призвести

до порушення роботи ЕВН і запобіжного клапана;

- експлуатувати водонагрівач зі справно працюючим запобіжним клапаном з комплекту поставки водонагрівача.

Гарантійний ремонт здійснюється уповноваженою сервісною організацією на підставі правильно і повністю заповненого гарантійного талону та наявності касового чеку або видаткової накладної, при неухильному дотриманні умов, зазначених в цьому Керівництві. Якщо виклик представника сервісного центру виявився необґрунтованим, користувач обладнання зобов'язаний відшкодувати витрати, пов'язані з виїздом майстра, у повному обсязі. Ремонт, заміна складових частин і комплектуючих в межах терміну гарантії не продовжують термін гарантії на ЕВН в цілому, при цьому термін гарантії на замінені або відремонтовані комплектуючі закінчується в момент закінчення терміну гарантії на ЕВН.

Термін гарантії на замінені або відремонтовані комплектуючі становить один місяць.

Гарантійний термін зберігання становить три роки і обчислюється від дати виготовлення товару.

Гарантія втрачає силу у випадку:

- пошкодження чи видалення серійного заводського номера обладнання;
- внесення конструктивних змін у виріб;
- спроби споживача провести ремонт або заміну запчастин власними силами, втручання в обладнання не уповноважених сервісних організацій;
- нанесення виробу механічних пошкоджень;
- якщо запобіжний клапан не встановлений, встановлений не вірно або несправний;
- використання приладу не за призначенням;
- відсутності магнієвого аноду;
- використання неоригінальних запасних частин і комплектуючих, неякісних чи невідповідних витратних матеріалів;
- не проведення технічного обслуговування виробу (не рідше одного разу на рік починаючи з дати продажу);

- захисний редуктор тиску несправний.

Гарантія не поширюється на всі види несправностей, які спричинені:

- неправильною експлуатацією, недбалим використанням, недотриманням настанов інструкції з монтажу та експлуатації, СНіП/ДБН та інших діючих нормативів та правил;
- недотриманням правил установки (підключення), зберігання та транспортування;
- підключенням виробу до мереж електропостачання, водопостачання з параметрами що не відповідають вимогам діючих стандартів, норм та правил;
- відсутністю заземлення, якщо це призвело до виходу з ладу водонагрівача;
- експлуатацією водонагрівача не заповненого водою, як наслідок вихід з ладу нагрівального елементу;
- утворенням накипу на нагрівальному елементі, якщо це призвело до виходу його з ладу;
- замерзанням води у водонагрівачі.

При установці і експлуатації ЕВН споживач зобов'язаний дотримуватися наступних вимог:

- виконувати заходи безпеки і правила установки, підключення, експлуатації і обслуговування, викладені в цьому Керівництві;
- не допускати механічних ушкоджень від недбалого зберігання, транспортування і монтажу;
- не допускати замерзання води в ЕВН;
- використовувати для нагріву в ЕВН воду без механічних і хімічних домішок;
- експлуатувати ЕВН зі справним запобіжним клапаном з комплекту поставки ЕВН;
- температура зовнішнього середовища, в якому експлуатується ЕВН, повинна знаходитися в межах від 5°C до 40°C. Замерзання води в ЕВН при мінусових температурах призводить до виходу його з ладу, що не є гарантійним випадком;
- не здійснюйте демонтаж водонагрівача з місця до приїзду майстра сервісного центру для перевірки приладу та якості і правильності інсталяційних робіт. У випадку не виконання даної вимоги

водонагрівач не підлягає гарантійному обслуговуванню і ремонт оплачує споживач.

Несправності запобіжного клапана або шнура живлення не є несправністю власне ЕВН і не тягне за собою заміну ЕВН. Відповідальність за дотримання правил установки та підключення лежить на покупцеві (у випадку самостійного підключення) або на монтажній організації, що виконувала підключення.

Виробник не несе відповідальності за недоліки, що виникли внаслідок порушення споживачем правил встановлення, експлуатації й технічного обслуговування ЕВН, викладених у цьому Керівництві, включно із випадками, коли ці недоліки виникли через невідповідність параметрів мереж (електричної й водопостачання), у яких експлуатується ЕВН, і внаслідок втручання третіх осіб. На претензії щодо зовнішнього вигляду ЕВН гарантія виробника не поширюється.

Задля Вашої власної безпеки! Монтаж, ремонт і обслуговування повинні здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями.

xv. ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Guangdong New Weber Electric Appliances Co., Ltd. (Гуандун Нью Вебер Електрик Епплаєнсес Ко. Лімітед) 1st Floor, Building B, No.15, Jianye Middle Road, Shunde High-tech Industrial Zone (Ronggui), Huakou, Ronggui, Shunde, Foshan city, Guangdong Province, China. (1й поверх, будинок Б, № 15, Джануе Міддл Родд, Високотехнологічна промислова зона Шунде (Ронгуї), Хуаку, Ронгуї, Шунде, місто Фошань, Провінція Гуандун, Китай.

Інформацію про найближчий сервісний центр Ви можете отримати у Продавця або на офіційному сайті ТОВ «Стортрейд Компані»:

www.quartz-trade.com.ua

e-mail: service@stortrade.com.ua

Служба гарантійної та сервісної підтримки:

0 800 21 00 57, www.quartz-trade.com.ua

Представник виробника в Україні: ТОВ «Стортрейд Компані».

Адреса: 58032, м. Чернівці, Україна, вул. Головна, 246, тел.: 0 800 21 00 57

xvi. ВІДМІТКА ПРО ПРОДАЖ

Модель _____

Серійний № _____

Дата продажу «_____» _____ 20 _____ р.

Організація-продавець: _____

Підпис представника
організації-продавця



Виріб укомплектований, на вигляд виробу претензій не маю. Керівництво з експлуатації з необхідними відмітками отримав, з правилами експлуатації та умовами гарантії ознайомлений та згодний.

Підпис покупця: _____



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 1

Модель		Печатка організації-продавця
Серійний номер		
Дата продажу		
Організація-продавець		

Заповнюється організацією-продавцем



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 2

Модель		Печатка організації-продавця
Серійний номер		
Дата продажу		
Організація-продавець		

Заповнюється організацією-продавцем

Дата прийому (звернення)		Печатка сервісного центру
Дата видачі		
Дефект		
Виконані роботи		
Спеціаліст (ПІБ)		

Заповнюється сервісним центром

Дата прийому (звернення)		Печатка сервісного центру
Дата видачі		
Дефект		
Виконані роботи		
Спеціаліст (ПІБ)		



Заповнюється сервісним центром



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 3

Модель		Печатка організації-продавця
Серійний номер		
Дата продажу		
Організація-продавець		

Заповнюється організацією-продавцем



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 4

Модель		Печатка організації-продавця
Серійний номер		
Дата продажу		
Організація-продавець		

Заповнюється організацією-продавцем

Дата прийому (звернення)		Печатка сервісного центру
Дата видачі		
Дефект		
Виконані роботи		
Спеціаліст (ПІБ)		

Заповнюється сервісним центром

Дата прийому (звернення)		Печатка сервісного центру
Дата видачі		
Дефект		
Виконані роботи		
Спеціаліст (ПІБ)		

Заповнюється сервісним центром