

- | | |
|--|---|
|  | Запобіжник. |
| L, N | Живлення змінного струму 230 В |
| PE  | Заземлення (електрика) |
| SL1, SL2 | Контакти керування (вихідні) приводом ролет - 230 В змінного струму |
| S1, S2 | Контакти керування (вхідні) приводом ролет - 230 В змінного струму |
|  | Привід для ролет |
|  | Моностабільний контакт (миттєвий) |
|  | Бездротовий зв'язок |

Встановлення терморегулятора в додатку

Переконайтеся, що ваш роутер знаходиться в зоні дії смартфона. Переконайтеся, що ви підключені до Інтернету. Це скоротить час сполучення пристрою.

КРОК 1 - ЗАВАНТАЖИТИ ENGO SMART APP

Завантажте додаток ENGO Smart з Google Play або Apple App Store та встановіть його на свій смартфон.




Powered By




КРОК 2 - ЗАРЕЄСТРУЙТЕ НОВИЙ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС


Щоб зареєструвати новий обліковий запис, будь ласка, виконайте наведені нижче дії:




Натисніть „Зареєструватися“ щоб створити новий обліковий запис.



Введіть адресу електронної пошти, на яку буде надіслано код підтвердження.



Введіть код підтвердження, отриманий в електронному листі. Пам'ятайте, що у вас є лише 60 секунд на введення коду!!!




Потім встановіть пароль для входу.

КРОК 3 - ПІДКЛЮЧЕННЯ РЕЛЕ ДО МЕРЕЖІ ZigBee


Після встановлення програми та створення облікового запису виконайте наступні кроки:




Переконайтеся, що шлюз ZigBee додано до застосунку Engo Smart. Переконайтеся, що ролети підключено до джерела живлення. Синій світлодіод повинен швидко блимати. Якщо ні, швидко натисніть кнопку 5 разів або 5 разів увімкніть/вимкніть живлення контролера. Реле перейде в режим сполучення. Крім того, в режимі сполучення пристрій подає звуковий сигнал.




Увійдіть в інтерфейс шлюзу інтерфейс.




У „Списку пристроїв Zigbee“ натисніть „Додати пристрій“.



Зачекайте, поки додаток знайде ролети і натисніть „Готово“.




Назвіть пристрій і натисніть „Готово“.




Ролета встановлена і відображає основний інтерфейс.

Калібрування пристрою


Важливо відкалібрувати час відчинення ролети - так відсотки відчинення/зачинення будуть точно відображатися в додатку і відповідатимуть фактичному стану ролети.




Перейдіть в „Налаштування“.



Виберіть: „Швидке калібрування“.



Натисніть „Наступний крок“.



Введіть час відчинення ролет і підтвердіть.

Скидання до заводських налаштувань

Щоб перезавантажити пристрій, швидко натисніть кнопку 5 разів або 5 разів увімкніть/вимкніть живлення контролера. Світлодіод почне блимати синім. Ролети буде видалено з програми, після чого вони перейдуть у режим сполучення. Тепер можна знову додати реле (див. КРОК 3 - ПІДКЛЮЧЕННЯ РЕЛЕ ДО ZigBee). Пристрій повернеться до попередньої мережі, якщо його не буде додано до нової.

